

# ◇エア- フィルター

エアフィルターとは、  
エンジンに取り込む空気をろ過するフィルターです  
取り込む空気に異物が混じってしまうと、  
点火プラグに異物が付着して上手く燃焼しなかったり、  
燃焼する事でススが出たり、  
場合によっては空気の通り道を塞いでしまう事になりかねません  
目詰まりがひどくなると空気を通す際の抵抗が大きくなり、  
勢いよくエンジンに送り込む事ができなくなって、  
エンジンの吹け上がりが悪くなってきます  
交換時期は、空気中の不純物の量にも  
関係ありますので一概には言えませんが、

**おおむね2万キロから3万キロを  
目安で一般的には、車検に合わせて  
交換がするくらいが推奨されます**

※年間総距離が多い方や渋滞道をよく走行する方は、  
定期的に点検し、必要であれば交換をお勧めします

